

Prevádzkový poriadok autobusovej stanice Giraltovce

1. Základné ustanovenia

1.1. Účel

Prevádzkovateľ vydáva tento prevádzkový poriadok na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky na autobusovej stanici. Prevádzkový poriadok záväzne upravuje najmä pravidlá pre vjazd, pohyb, parkovanie, výjazd motorových vozidiel a pre pohyb osôb.

1.2. Termíny a definície

Prevádzkovateľ:	SAD Prešov, a.s.
dopravné plochy:	plochy, na ktorých sa môžu pohybovať motorové vozidlá,
stanovište:	plocha, po ktorej sa môžu pohybovať cestujúci a je určená pre nástup cestujúcich,
výstupište:	plocha, po ktorej sa môžu pohybovať cestujúci a je určená k vystupovaniu cestujúcich.

1.3. Skratky

AS:	autobusová stanica,
CP:	cestovný poriadok,
MV:	motorové vozidlo, autobus,
CL:	cestovný lístok,
ČK:	čipová karta,
SGR:	sekretariát generálneho riaditeľa,
MK:	manažér kvality,
ROpE:	riaditeľ odboru pre ekonomiku,
ROpD:	riaditeľ odbor pre dopravu,
ROpSMaMTZ:	riaditeľ odboru pre správu majetku a MTZ,
ISaT:	informačné systémy a technológie,
KR:	krízové riadenie,

2. Zariadenie a poslanie AS

AS a jej vybavenie slúži na zabezpečenie prepravy cestujúcich a im poskytovaných služieb. Na AS sa nachádza:

- prevádzková časť,
- dopravné plochy,
- nástupište,
- výstupište,
- odstavné plochy.

Dopravné plochy sú miesta slúžiace k premávke MV, predovšetkým na prepravu cestujúcich a pohyb MV po ukončení prepravy.

Stanovištia sú miesta určené pre nástup cestujúcich do autobusov. Na nastupovanie je určených 5 stanovišť, situovaných na krytom nástupišti, označených číslami stanovišť 1 – 5. Všetky stanovištia sú označené príslušnými smermi a časmi odchodov autobusov.

Výstupište je miesto určené na vystupovanie cestujúcich z autobusov, ktoré tu podľa platného cestovného poriadku zastavujú. Na výstupišti je **zakázané nastupovať** do autobusov.

V priestoroch AS je zakázané fajčiť okrem vyhradených priestorov.

1.1. Užívanie stanice

AS je verejným priestorom. Všetky osoby, ktoré sa pohybujú v AS sú povinné dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

Upratovanie a údržba nástupíšť a výstupíšť, ako aj celého areálu AS zabezpečuje mesto Giraltovce.

1.2. Zariadenie a služby cestujúcim

V prevádzkovej časti budovy, v pokladni na predaj CL, ČK a informácií, poskytujeme cestujúcim služby spojené s predajom CL, ČK, miesteniek a podávaním informácií nasledovne:

Pondelok - Piatok

07,45 – 11,45 hod.

1.3. Opatrenia pri požiaroch

V priestoroch AS je každý cestujúci povinný počínať si tak, aby nespôsobil vznik požiaru. Ak požiar vznikne je jeho povinnosťou pomáhať pri jeho lokalizovaní a hasení.

Pri vzniku požiaru je potrebné riadiť sa Požiarnymi poplachovými smernicami, ktoré sú vyvesené v ohlasovni požiarov - v miestnosti pokladne. Prenosný hasiaci prístroj sa nachádza v pokladni a miestnosti vodičov.

V prípade požiaru je nutné privolať Hasičskú a záchrannú službu, t. č. 150, 112.

2.4. Informácie pre cestujúcich

Základnou informáciou pre cestujúcu verejnosť je informačná tabuľa, nachádzajúca sa v areáli autobusovej stanice, na ktorej sú uvedené čísla stanovišť s príslušným smerovaním pre medzinárodnú, diaľkovú a prímestskú dopravu. Každé stanovište je vybavené výpisom autobusových spojov.

Informácie sa podávajú aj telefonicky, č. t. 0900 211 153.

2.5. Vjazd a výjazd vlastných a cudzích motorových vozidiel

Do areálu AS je vjazd povolený:

- autobusom pravidelných liniek so schválenou zástavkou na AS,
- autobusom nepravidelných liniek na základe dohody medzi prevádzkovateľom AS a cudzím dopravcom,
- záchranným zdravotníckym vozidlám,
- požiarnym vozidlám pri vykonávaní požiarneho zásahu,
- motorovým vozidlám polície pri plnení služobných povinností,
- motorovým vozidlám prevádzkovateľa,
- motorovým vozidlám, ktoré majú pre vjazd udelené povolenie.

2.6. Pravidlá prevádzky

Pri jazde areálom AS sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- rešpektovať osadené dopravné značenie,
- maximálna povolená rýchlosť je 20 km/h,
- jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia iné okolnosti,
- pri výjazde z AS dať prednosť v jazde vozidlám na AS vchádzajúcim,
- podriaďiť sa pokynom zodpovedných zamestnancov AS,
- pre pravidelné spoje autobusových liniek, sú pre nástup cestujúcich určené jednotlivé stanovišťa s určením smeru a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Zmeny v organizácii pristavovania na stanovišťa vykonáva vedúci oddelenia prevádzky na základe prevádzkových možností – vyťaženia stanovišť,
- pravidelným posilovým spojom je určené číslo stanovišťa pre daný smer, mimoriadne posilové spoje musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu odsúhlasené so službukonajúcim dispečerom, ktorý im určuje stanovište,
- na stanovišťa môžu vodiči pristavovať MV len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na nástup a vybavenie cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný uvoľniť stanovište v čase odchodu spoja podľa platného CP. Prípustná doba státia autobusu na stanovišti pred odchodom na spoj je nasledujúca:
 - prímestské autobusové linky 5 minút
 - diaľkové autobusové linky 7 minút
 - medzinárodné autobusové linky 15 minút.
- pre výstup cestujúcich zo všetkých spojov na AS končiacich alebo AS prechádzajúcich je určené výstupišťe. Rozmiestnenie stanovišť, odstavných plôch a výstupišťa je zobrazené v situačnom pláne AS.

2.7. Parkovanie motorových vozidiel

V areáli AS je parkovanie povolené na určených plochách. Na vyznačených odstavných plochách môžu parkovať len autobusy prevádzkovateľa a autobusy iných dopravcov zabezpečujúce pravidelnú a príležitostnú dopravu na základe uzatvorených dohôd. **Je zakázané parkovať na výstupišti alebo na jednotlivých stanovištiach.**

Po odstavení MV je vodič povinný vozidlo zabezpečiť proti odcudzeniu a vykradnutiu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas odstavenia vozidla porušením tejto povinnosti a nedodržaním platných smerníc prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a MV zaparkovaných na parkovacích miestach. Zaparkované MV nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.

2.8. Pohyb cestujúcich

Voľný pohyb chodcov po dopravnej ploche v celom areáli AS je prísne zakázaný.

Vodiči pri jazde areálom sú povinní venovať zvýšenú pozornosť a brať ohľad na cestujúcich.

2.9. Povinnosti vodičov autobusov

Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní:

- rešpektovať zákaz stáť na výstupišti alebo jednotlivých stanovištiach,
- pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja diaľkovej alebo medzinárodnej linky na stanovište určené rozpisom a začať vybavovať cestujúcich,
- po pristavení vozidla na stanovište vypnúť motor a predhrievacie zariadenie,
- dodržať čas odchodu z AS v súlade s platným CP,
- spolupracovať so službukonajúcim dispečerom v mieste prevádzky pri zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, o meškani alebo vynechaní spoja, poruche.

2.10. Činnosti, ktoré sú v priestoroch AS zakázané

Vodičom

- vzájomné predbiehanie MV,
- používanie zvukových signálov,
- zastavovanie MV mimo určené výstupišta,
- umožniť nástup mimo určeného stanovišta a výstup mimo určeného výstupišta,
- parkovať mimo miest na to určených, najmä na príjazdoch k nástupištiam,
- upratovať a umývať vozidlá mimo priestorov na to určených.

Všetkým osobám

- porušovať verejný poriadok, obťažovať hlučným správaním a pod.,
- konať proti oprávneným záujmom prevádzkovateľa stanice, najmä robiť nábor cestujúcich pre linky iných dopravcov, ktoré nemajú podľa CP zastávku na AS,
- vylepovať reklamu rôznych formátov; v prípade záujmu o umiestnenie exteriérovej alebo interiérovej reklamy je potrebné kontaktovať oddelenie MTZ, č. t. 051/7560 723,
- fajčiť a piť alkoholické nápoje mimo miest k tomu určených a požívať iné návykové látky.

3. Riadenie a zodpovednosť

Dopravca je prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly (ďalej len zamestnanec oddelenia kontroly kvality), alebo organizáciou prepravy (ďalej len dispečer) oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky na AS.

Za správnu a bezpečnú prevádzkovú činnosť, dodržiavanie pristavovania autobusov na určených stanovištiach, odchody a príchody na určené stanovištia, zodpovedá dispečer prevádzky Bardejov. Zamestnanec oddelenia kontroly kvality a dispečer sú dopravcom poverení vykonávať kontrolu dopravnej licencie všetkých dopravcov vstupujúcich na AS. Zamestnanci a osoby nachádzajúce sa v areáli AS sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy poverených zamestnancov dopravcu.



